

# LAVOR



## PROFIL GRUPY LAVORWASH 2015



LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

[info@lavorwash.pl](mailto:info@lavorwash.pl), [www.lavorwash.pl](http://www.lavorwash.pl)

# LAVOR

## INSTURKCJA OBSŁUGI MYJKI

### VULCANO



---

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

[info@lavorwash.pl](mailto:info@lavorwash.pl), [www.lavorwash.pl](http://www.lavorwash.pl)

# LAVOR

## SYMBOLE



**UWAGA:** Ważne jest zachowanie ostrożności.



**WAŻNE**

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

### ⚠️ OSTRZEŻENIA

**UWAGA:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz.

**UWAGA:** Po zakończeniu pracy zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.

**UWAGA:** Nie korzystaj z urządzenia jeśli ważne części (waż wysokociśnieniowy, kabel zasilający, spust pistoletu) są uszkodzone.

**UWAGA:** Każde urządzenie jest testowane w jego naturalnych warunkach pracy.

**UWAGA:** Nie zamykaj pracującego urządzenia w pomieszczeniach z niewystarczającą wentylacją.

**UWAGA:** Nie używaj urządzenia w czasie burzy.

**UWAGA:** Nie kieruj strumienia wody na urządzenie lub jego części.

**UWAGA:**

- NIGDY NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA Z MOKRYMI RĘKOMA LUB WILGOTNYMI STOPAMI.

- NIGDY NIE WYCIĄGAJ WTYCZKI Z GNIAZDKA CIĄGNĄC ZA KABEL ZASILAJĄCY.

**UWAGA:** Nie używaj urządzenia na łatwopalnych powierzchniach.

## POBÓR WODY

**UWAGA:** Stosuj tylko czystą lub przefiltrowaną wodę.

-Maksymalna temperatura wlewanej wody: 35°C

Nie stosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować uszkodzeniem urządzenia oraz utratą gwarancji.

## PODŁĄCZANIE DO PRĄDU

- Urządzenie musi być podłączone zgodnie z normą IEC 364.

**WAŻNE:** Przed podłączeniem urządzenia do sieci upewnij się, że oznaczenia gniazdka są zgodne z oznaczeniami na tabliczce znamionowej, a gniazdko posiada uziemienie oraz czujnik bezpieczeństwa o czułości poniżej 0,03A – 30ms.

- Jeśli wtyczka nie jest kompatybilna z gniazdkiem może zostać wymieniona w autoryzowanym serwisie.

- Nigdy nie używaj urządzenia wyposażonego w kabel PVC, w temperaturze poniżej 0°C.

230-240V	100-120V	
2,5 mm <sup>2</sup>	12 AWG	Max. 30m

## UŻYTKOWANIE

Urządzenie nadaje się do profesjonalnego użytkownika.


Technologie zastosowanie do stworzenia urządzenia zapewniają jego wysoką jakość, bezpieczeństwo o raz długą żywotność.

Zabrania się stosowania urządzenia w miejscach potencjalnie wybuchowych. Urządzenie powinno pracować e temperaturze od 5°C do 50°C.

Zabrania się zmieniania struktury wszelkich elementów urządzenia.

## ROZPAKOWANIE

Aby bezpiecznie rozpakować maszynę należy najpierw odczepić karton od palety. Następnie umieść tylne koła poza paletą i wysuń paletę z pod maszyny.



## MONTAŻ I ROZPOCZĘCIE PRACY

### PIERWSZE WŁĄCZANIE

Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub jest ono używane po raz pierwszy od dłuższego czasu, włącz na kilka minut wąż ssący aby pozbyć się ewentualnych zabrudzeń.

### PODŁĄCZANIE DO PRĄDU

Upewnij się, że napięcie sieci jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.


Czynności konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby.

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

[info@lavorwash.pl](mailto:info@lavorwash.pl), [www.lavorwash.pl](http://www.lavorwash.pl)

# LAVOR




Nie stosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować uszkodzeniem urządzenia oraz utratą gwarancji.

## NAPEŁNIANIE PALIWEM

Napełnij zbiornik paliwa zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.


Unikaj użytkowania urządzenia z pustym zbiornikiem gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia pompy.



⚠ Stosowanie niewłaściwego paliwa może być niebezpieczne.

## PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA WODY

Podłącz wąż do urządzenia (rys. 5, 1) oraz do sieci wodociągowej ( max. Ciśnienie – 200 barów).



## ZATRZYMANIE URZĄDZENIA

Zmień pozycję włącznika termostatu na „0” i odczekaj do całkowitego wystygnięcia wody. Czynności te zapobiegną

przegrzaniu się cewki kotła oraz osadzeniu się kamienia. Podczas powyższej procedury wyłącz regulator detergentu.


## KABEL ZASILAJĄCY

Uważaj aby nie uszkodzić kabla zasilającego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wymień go na kabel typu H07RNF zgodnie z diagramem elektrycznym.

Wymiana może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

## CZYSZCZENIE FILTRA PALIWA


Okresowo sprawdzaj filtr paliwa (rys. 6, 1) i w razie potrzeby wymieniaj go.




## CZYSZCZENIE KOTŁA

⚠ Wszelkie czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Okresowo sprawdzaj kocioł (co 180-200 roboczo-godzin). Ostrożnie wyjmij kompletny palnik z elektrodami.



Filtr oczyszczaj przy pomocy sprężonego powietrza. Sprawdź pozycję elektrod. (rys. 8)




LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz


[info@lavorwash.pl](mailto:info@lavorwash.pl), [www.lavorwash.pl](http://www.lavorwash.pl)

# LAVOR


Zdejmij pokrywę kotła odkręcając i wyczyść deflektor. (rys. 9).




Ręcznie zdejmij obudowę kotła. (rys 10).




Odkręć węże znajdujące się pod węzownicą



Oczyść węzownicę stalową szczotką. (rys. 12).



Usuń wszystkie inne zanieczyszczenia z kotła (rys. 13).



## NAPRAWY – CZĘŚCI ZAMIENNE

W sprawie innych niedogodności, niezawartych w tabeli zalecamy udać się do autoryzowanego serwisu, który dysponuje oryginalnymi częściami zamiennymi.

## WARUNKI GWARANCJI

To urządzenie zostało wykonane z najwyższej jakości, bezpiecznych materiałów oraz zgodnie z obowiązującymi standardami. Jest to potwierdzone 24 miesięczną gwarancją – rozpoczynającą się od dostarczenia urządzenia. Aby gwarancja została uznana musisz posiadać i okazać paragon lub fakturę. W czasie trwania gwarancji centrum pomocy naprawi wszelkie usterki, które powstały pomimo poprawnego stosowania urządzenia lub są wynikiem wadliwych materiałów. Części uznane za wadliwe będą wymienione lub naprawione w związku z gwarancją. Wymienione lub naprawione części pozostają naszą własnością. Wymiana lub naprawa nie przedłużają gwarancji. Na części wymienione obowiązuje ten sam czas gwarancji co na urządzenie. Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia. To samo dotyczy stosowania akcesoriów, które nie należą do zestawu. Gwarancja traci swoją ważność jeśli jakiegokolwiek naprawy zostały dokonane poza autoryzowanym serwisem. Gwarancja nie obejmuje części, których zużywanie się jest naturalnym rezultatem użytkowania urządzenia ( dysze, ruchome części, uszczelki).

## POSTĘPOWANIE

Jako producent wyrobów elektrycznych lub elektronicznych, jesteśmy prawnie zobowiązani (godnie z dyrektywą UE 202/96/EC z 27 stycznia 2003r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz poszczególnych przepisów krajowych) do zutilizowania elektrycznych/elektronicznych części lub akcesoriów, które są nie możliwe do posortowania w domowych


LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

[info@lavorwash.pl](mailto:info@lavorwash.pl), [www.lavorwash.pl](http://www.lavorwash.pl)





## ELECTRIC DIAGRAM



### Główne przełączniki

1. Przełącznik temperatury wody
2. Włącznik kotła
3. Kabel główny

# LAVOR



Ref.1

# LAVOR